Sauer Weatherby Europa

Artikelnr.: Rep.S. Weatherby 8x68S

1.099,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten

Kaliber: Langwaffen - Repetierer

Kategorie: 8x68S

Zustand: 1 - gepflegt, sehr gut

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:
-

Mobil:
0175 - 419 27 24

E-Mail:
info@waffen-laux.de

Webseite:
www.waffen-laux.de

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird ein schöne Repetierer vom Hersteller Sauer Weatherby Modell Europa im starken Kaliber 8x68S aus 1972 .
Die Waffen hat leichte Gebrauchsspuren am Schaft. Gesamtzustand ist sehr gepflegt und wenig geführt für das Alter.
Angenehmer Schlossgang und sehr guter Abzug.

Montiert ist das bewährte variable ZF Zeiss Diavari D 2,5-10x52 Absehen 4 mit deine klassischen Suhler Einhark Montage.

Gerne beraten wir und montieren Ihre Wunschoptik auf die Waffe.

Merkmale:

1. Deutscher Stecher mit ca. 1600g Auslösegewicht und eingestochen ca. 220g
2. Suhler Einharkmontage
3. Zielfernrohr Zeiss Diavari-D 2,5-10x52 Absehen 4
4. Klappmagazin
5. Lauf mit spiegelblankem Feld-Zug Profil
6. Gummischaftkappe
8. Schaftlänge 38cm (v. Züngel bis Schaftende)
9. Gesamtlänge 120cm
10. Lauflänge: ca. 65cm
11. Gesamtgewicht: 4,4 Kg
12. Beschussjahr: 1972

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
Achtung Warnhinweise!Verwendung und Umgang mit WaffenBitte unbedingt vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen - Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oderverwenden.- Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.- Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf.das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition.- Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten , überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B.Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee,Wassertropfen.- Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.- Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern.- Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist,kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an.- Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5km sein.- Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel.- Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschiessen möchten.- Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbstgeladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind.- Das Verschiessen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Muniition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen.- Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist.- Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen.- Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heißeHülsen verletzt werden können.- Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Hecken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen.- Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen.- Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher.- Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen Transportieren oder im Tresoreinlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis (Futteral oder Koffer) und schließen Sie das Behältnis mit einem Schloss ab.- Lassen Sie Ihre Waffe nie unbeaufsichtigt. Schützen Sie Ihre Waffen immer vor dem Zugriff unbefugter Personen.- Sofern es die Sicherheitsklasse Ihres Tressors nicht zulässt, bewahren Sie Ihre Waffe immer getrennt von der Munition auf. Sorgen Sie dafür, dass diese außer Reichweite von Kindern, sowie

Für Anbieter von Waffen und Munition, die keine Mitglieder des Verbands Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 488 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de