

Blaser Mod. ES 80 mit ZF Zeiss Diatal-Z 6x42

Artikelnr.: LW/BBF/BlaserES80ZFZeissDiatal5,6x50R

599,00 EUR*

* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.; MwSt. nicht ausweisbar; zzgl. Versandkosten



Anbieterinformationen

Waffen Laux

Im Rosberg 30
56340 Dachsenhausen
Rheinland-Pfalz

Telefon:

-

Mobil:

0175 - 419 27 24

E-Mail:

info@waffen-laux.de

Webseite:

www.waffen-laux.de

Kaliber: Langwaffen - Büchsfinten/Bockbüchsfinten

Kategorie: 5,6x50R M. & 12/70

Zustand: 3 - mittlere Gebrauchsspuren

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

Guten Tag,

angeboten wird eine gebrauchte und geführte Bockbüchsfinte der Marke Blaser Isny Modell ES 80.

Am Vorderschaft und Hinterschaft sind Gebrauchsspuren zu erkennen. Auf dem Holz sind leichte Druckstellen zu sehen. Ansonsten hat die Waffe äußerlich einen zufriedenstellenden Allgemeinzustand.

Leider ist der Kugellauf leicht narbig und matt. Der Schrotlauf ist spiegelblank.

Die Waffe verfügt über das Niederwildtaugliche Kaliber 5,6x50R M. und einem Schrotlauf 12/70.

Das montierte ZF Zeiss Diatal - Z 6x42 Abs. 1 ohne Leuchtpunkt! und wird von einer Schwenkmontage gehalten.

Gerne Beraten wir Sie und montieren Ihre Wunschoptik.

Die Waffe hat in unserem Haus eine frische Inspektion erhalten.

Besonderheiten:

1. standard Holzschäft mit schottischer Fischhaut und Schweinsrücken. Baskül ungraviert.
2. uneingestochener Direktabzug mit 2500g Auslösegewicht und eingestochen 250g Auslösegewicht, Schrotabzug 2400g.
3. Zielfernrohr Zeiss Diatal-Z 6x42 Abs. 1 ohne Leuchtpunkt !
4. Schwenkmontage
5. Slip Gummischäftkappe
6. Riemenbügel
7. Klappkimme und Visierschiene
8. Handspannung
9. Spiegelblanker Schrotlauf. Der Kugellauf ist narbig und leicht matt.
10. Schaftlänge 38,5cm (v. Zügel bis Schaftenende)
11. Gesamtlänge 105cm
12. Lauflänge: ca. 60,5cm
13. Gesamtgewicht mit ZF: 3,4 Kg
14. Beschussjahr: 1981 BA ULM

Detaillierte Informationen sind in den Bildern hinterlegt.

Die Waffe darf gerne besichtigt werden.

Sollten weitere Fragen aufkommen, bitte melden. Ich stehe gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Waffen Laux

Produktsicherheitsinformationen:

<https://www.blaser.de/Bockbuechsfinte-BBF-95-BBF-97/BBF95BBF972502>

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Markt bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Achtung Warnhinweise! Verwendung und Umgang mit Waffen **unbedingt** vor der Verwendung der Waffe beachten. Allgemeine Sicherheitshinweise für den Umgang mit Handfeuerwaffen

- Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung Ihrer Waffe, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen oder verwenden.
- Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und sehen Sie jede Waffe als geladen und feuerbereit an.
- Halten Sie die Waffe in einen sicheren Bereich. Verwenden Sie die Sicherung und entnehmen Sie ggf. das Magazin. Öffnen Sie den Verschluss und überprüfen Sie das Patronenlager. Ggf. entfernen Sie die Munition.
- Bevor Sie die Waffe laden oder verwenden möchten, überprüfen Sie den Lauf auf Fremdkörper z.B. Steckgeschosse, Erde, Zweige, Schnee, Wassertropfen.
- Laden Sie Ihre Waffe erst unmittelbar vor dem Gebrauch.
- Sichern Sie Ihre Waffe zu jeder Zeit. Erst unmittelbar vor der Schussabgabe ist die Waffe zu entsichern.
- Nur wenn keine Gefährdung der Umgebung besteht und der Kugelfang hinter dem Ziel gegeben ist, kann eine Schussabgabe erfolgen. Sprechen Sie das Ziel genau an.
- Der Gefahrenbereich des Geschosses liegt bis zu 5 km hinter dem Ziel. Je nach Kalibergröße kann der Gefahrenbereich auch weiter als 5 km sein.
- Erst wenn Sie das Ziel im Visier haben, legen Sie den Abzugsfinger an den Abzugsbügel.
- Halten oder zielen Sie niemals mit der Waffe auf einen Gegenstand, den Sie nicht beschießen möchten.
- Benutzen Sie nur intakte und unbeschädigte Munition von Ihrem Fachhändler oder von Ihnen selbstgeladene Munition, die den Vorschriften entsprechen, falls Sie ein fachkundiger Wiederlader sind.
- Das Verschießen von beschädigter, unbekannter oder unkorrekt wiedergeladener Munition, kann schwere bis hin zu tödlichen Verletzungen an Personen hervorrufen oder Ihre Waffen beschädigen.
- Laden Sie die Waffe nur mit der geeigneten Munition und Kaliber, womit die Waffe gekennzeichnet und beschossen ist.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Querschläger im Zielbereich entstehen. Diese können durch harte, glatte Oberflächen oder der Wasseroberfläche entstehen.
- Der Auswurfbereich der Waffe sollte immer frei gehalten werden, da umstehende Personen durch heiße Hülsen verletzt werden können.
- Entladen Sie die Waffe vor jedem Auf- und Abstieg am Hochsitz oder wenn Sie ins Auto einsteigen und fahren. Auch bei der Überwindung von Hindernissen wie Zäune, Hecken, Bäche und Gräben sollten Sie die Waffe entladen.
- Sichern Sie Ihre Waffe, wenn Sie diese geladen tragen müssen.
- Hat Ihre Waffe eine Ladehemmung oder Funktionsstörung, so versuchen Sie diese nicht gewaltsam zu beheben. Entladen Sie die Waffe und bringen Sie Ihre Waffe zu Ihrem Büchsenmacher.
- Die Waffe ist immer zu entladen, wenn Sie diese abstellen, verschlossen transportieren oder im Tresor einlagern. Transportieren Sie Ihre Waffe immer entladen und in einem verschlossenen Behältnis (Futteral oder Koffer) und schließen Sie das Behältnis mit einem Schloss ab.
- Lassen Sie Ihre Waffe nie unbeaufsichtigt. Schützen Sie Ihre Waffen immer vor dem Zugriff unbefugter Personen.
- Sofern es die Sicherheitsklasse Ihres Tressors nicht zulässt, bewahren Sie Ihre Waffe immer getrennt von der Munition auf. Sorgen Sie dafür, dass diese außer Reichweite von Kindern, sowie unter Verschluss gelagert werden.
- Verwenden Sie eine Waffe niemals als Werkzeug zum Hebeln oder Schlagen. Hier kann eine ungewollte Schussabgabe stattfinden und die Waffe beschädigt werden.
- Vor jedem Reinigen, müssen Sie sich vom Ladezustand der Waffe überzeugen, dass sich nirgendwo Munition im Patronenlager, Magazin oder Verschluss befindet.
- Nur bei vollständig entladener Waffe, darf eine Wartung oder Reinigung stattfinden.
- Greifen Sie die Waffe nicht von der Mündung her an.
- Überreichen Sie Ihre Waffe nur im ungeladen Zustand und nur an Personen, bei denen eine sichere und vertraute Handhabung an der Waffe gewährleistet ist.
- Bei einem Verleih oder Verkauf Ihrer Waffe an eine Person mit waffenrechtlicher Erlaubnis, sollten Sie immer die Gebrauchsanweisung und weitere dazugehörige Papiere zur Waffe mitgeben.
- Tragen Sie bei Ihrer Jagdausübung oder Sportschiessen immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie Gehörschutz und Schutzbrille.
- Unterlassen Sie den Verzehr von alkoholischen Getränken vor und während der Jagd oder dem Schiessen auf dem Schiessstand.

Die oben genannten Warnhinweisen sind **unbedingt** zu beachten! Bei Nichtbeachtung oder Befolgung, kann es zu tödlichen Verletzungen und Sachschäden kommen. Ebenso kann bei Nichtbeachtung Ihre Zuverlässigkeit in Frage gestellt werden und Ihre waffenrechtliche Erlaubnis entzogen werden!